

除雪機ベルト適合表

(LA、LB-三星 SA、SB-バンドー)

形式 号機番号	オーガベルト					走行ベルト					メーカー	
	ヤマハNo	形式	グレード	備考	備考2	メーカー	ヤマハNo	形式	グレード	備考		備考2
YSM250	7R4-17641-00	6PJ750		1本		三星						
YSM555、560	7Y6-46241-00	LB-31	オレンジ	1本		三星	7Y6-46242-00	LA-34	オレンジ	1本		三星
YSM660(7KA)	7KA-46241-00	LB-33	オレンジ	1本		三星	7KE-46242-00	LA-33	STD	1本		三星
YT660E(97~)	7RV-G6241-00	LB-36	オレンジ	1本		三星	7MN-G6242-00	LA-29	オレンジ	1本		三星
YT660ES(7RV1)	7RV-G6241-00	LB-36	オレンジ	1本		三星	7MN-G6242-00	LA-29	オレンジ	1本		三星
YT660ED.EDJ(01~)	7RV-G6241-00	LB-36	オレンジ	1本		三星	7MN-G6242-00	LA-29	オレンジ	1本		三星
YSM870(7KF)	7KF-46241-00	LB-36	オレンジ	1本		三星	7KF-46242-00	LA-35	STD	1本		三星
YS870.870J(7VY1)	7VY-G6241-00	LB-42	オレンジ	1本	SG 1000	三星	7VY-G6242-00	LA-33	オレンジ	1本		三星
YS870J(06~)	7XE-G6241-00	LB-42	SG 1000	1本		三星	7VY-G6242-00	LA-33	オレンジ	1本		三星
YT665(7F7)	YTA-40007-00	LA-39	オレンジ	2本		三星	YTA-40054-00	LA-41	オレンジ	1本		三星
YT665(7H7)	YTA-40007-00	LA-39	オレンジ	2本		三星	YTA-40154-00	LA-42	オレンジ	1本		三星
YT665(7U7)	YTA-40007-00	LA-39	オレンジ	2本		三星	YTF-41003-00	LA-41	オレンジ	1本		三星
YT875(7GA-600100~)	YTH-40007-00	LB-41	オレンジ	1本		三星	YTH-40008-00	LA-36	オレンジ	1本		三星
YT875(7GA-700101~)	YTH-40007-01	LB-40	オレンジ	1本		三星	YTH-40008-00	LA-36	オレンジ	1本		三星
YT875(7KW-800101~)	YTH-40007-01	LB-40	オレンジ	1本		三星	YTH-40008-10	LA-37	オレンジ	1本		三星
YT875(7KW-060101~)	YTG-40007-10	LB-41	オレンジ	1本		三星	YTG-40008-10	LA-36	オレンジ	1本		三星
YT875(7MN)	YTM-40007-00	LB-39	オレンジ	1本		三星	YTM-40008-00	LA-29	オレンジ	1本		三星
YT1090(75H)	YTG-40007-00	LA-40	オレンジ	2本		三星	YTG-40008-00	LA-34	オレンジ	1本		三星
YT1090(79V)	YTG-40007-00	LA-40	オレンジ	2本		三星	YTG-40008-01	LA-35	オレンジ	1本		三星
YT1090(7KX)	YTG-40007-10	LB-41	オレンジ	2本		三星	YTG-40008-10	LA-36	オレンジ	1本		三星
YT1190(7MX)	YTN-40007-00	LB-42	オレンジ	2本		三星	YTN-40008-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT970(7RW1)	7RW-G6241-00	SB-36	W-800	1本		バンドー	7RW-G6242-00	SA-31	W-400	1本		バンドー
YT970ED(7RW2)	7RW-G6241-00	LB-36	SG 1000	1本		三星	7RW-G6242-00	LA-31	オレンジ	1本		三星
TY970ES(7RW1)	7RW-G6241-00	LB-36	SG 1000	1本		三星	7RW-G6242-00	LA-31	オレンジ	1本		三星
YT970ES、ED(01~)	7RW-G6241-00	SB-36	W-800	1本		バンドー	7RW-G6242-00	SA-31	W-400	1本		バンドー
YT1070ED(7RW2)	7RW-G6241-00	LB-36	SG 1000	1本		三星	7RW-G6242-00	LA-31	オレンジ	1本		三星
YS1070(03~)	7XE-G6241-00	LB-42	SG 1000	1本		三星	7VY-G6242-00	LA-33	オレンジ	1本		三星
YT1080(7RX1)	7RX-G6241-00	SA-40	W-800	2本		バンドー	7RX-G6242-00	SA-32	W-400	1本		バンドー
YT1080ED(7RX2)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1080EX(7RX3)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1080ED,EX(01)	7RX-G6241-00	SA-40	W-800	2本		バンドー	7RX-G6242-00	SA-32	W-400	1本		バンドー
YT1080ED,EX(02~)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1280ED,EX(07~)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1290(7RY1)	7RX-G6241-00	SA-40	W-800	2本		バンドー	7RX-G6242-00	SA-32	W-400	1本		バンドー
YT1290EX(7RY3)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1290EX(01)	7RX-G6241-00	SA-40	W-800	2本		バンドー	7RX-G6242-00	SA-32	W-400	1本		バンドー
YT1290EX(02~)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1290EXR(7RY4)	7RX-G6241-00	SA-40	W-800	2本		バンドー	7RX-G6242-00	SA-32	W-400	1本		バンドー
YT1290EXR(02~)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1390EX(07~)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YT1390EXR(07~)	7RX-G6241-00	LA-40	SG 1000	2本		三星	7RX-G6242-00	LA-32	オレンジ	1本		三星
YS1390A(04~)	7BB-G6241-00	LB-43	SG 1000	1本		三星	7BB-G6242-00	LA-45	SG-1000	1本		三星
YS1390AR(04~)	7BB-G6241-00	LB-43	SG 1000	1本		三星	7BB-G6242-00	LA-45	SG-1000	1本		三星
YT1211E(7KY)	YTK-40007-00	LA-44	オレンジ	3本	オーガ	三星	YTK-50017-00	LB-35	オレンジ	1本	ミッション	三星
	YTK-50015-00	LA-35	オレンジ	1本	カウンタ	三星	YTK-50016-00	LA-46	オレンジ	1本	ポンプ	三星
							YTK-4008G-00	M-26		1本	ゼネレータ	
YT1811E(7MG)	YTL-40007-00	LB-46	オレンジ	3本	オーガ	三星	YTL-50017-00	LB-39	オレンジ	1本	ミッション	三星
	YTL-50015-00	LB-37	オレンジ	1本	カウンタ	三星	YTL-50016-00	LA-47	オレンジ	1本	ポンプ	三星
							YF1-55337-25-3	FM 35.5			ファン	